



Die fehlenden Masse sind am Modell zu messen.
Es darf nur einmal gemessen werden.

Falzbreite 5mm

Es ist eine ganze Einfassung anzufertigen.

Die Naht ist ganz zu löten das eingefalzte eckige Rohr darf nur halb gelötet werden.

X

Schnitt

X = Naht (Rohrfalz 5mm) unten in der Mitte.



Spengler
Lüftungseinfassung

Gez.: AH

Blatt Nr.:
104-09-02

Datum:

30.03.2007

Material: Fe verz.

Name:

Datum:

Revidiert:

50x40 / 90x33